



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

NTS 显示仪表-4600

描述:

试机、冲压等高速上控制峰值远程控制的情况是最合适的。

*特长

• 采样时间 200 次/秒以上

• 响应性 DC~100Hz 的现象也能充分控制

可以切换峰值卡车。

• 通过外部信号的复位当然是数据

信号输入或信号输入后的信号

可以无视。

规格:

适合转换器.....失真规式转换器

变换器输入电压..... 0.5~3 mV / V

转换器打印电压..... DC 10V (可选 DC 10V)

变换器连接数的..... 350Ω一个 (BV = 10 V) 或 120Ω1 个 (BV = 5 V)

最大表示..... 2000, 4000, 7995 (内部转换)

分辨率..... 1 / 2000

指示器..... LED 7 段红色 LED (H = 15 毫米)

采样时间..... 200 次以上 (但是, 模拟 LPF 100 Hz±分贝) 显示及输出,



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

约 10 次/秒

ZERO 调整范围.....约±30%

SPAN 调整范围.....约±20%

精度

非直线性.....±0.1 % F . S . ±1 digit

ZERO 点变化.....±0.05 % F . S . /°C at 20±15°C

SPAN 变化.....±0.05 % F . S . /°C at 20±15°C

操作模式..... PEAK, TRACK

输出

模拟输出.....约 0~10V / 5K Ω 负荷/最大显示 (2000 或 4000)

约 0~8 V / 5 K Ω 负荷/最大表示 (7995)

(模拟输出, PEAK 搁置及 AUTO ZERO 的动作)。

数字输出..... BCD (选项), TTL 正逻辑

设定器.....四位数字开关 2 点

设定器输出.....同步信号输入后输出

表示 (LED) LOWER 值 $\leq$ 显示值 $\leq$ UPPER 值: GO (红色)

显示值 < LOWER 值或 UPPER 值 < 显示值: NG (红色)

接点出力 (IC) LOWER 值 $\leq$ 显示值 $\leq$ UPPER 值: GO ON 继电器

显示部分 < LOWER 值或 UPPER 值 < 显示值: NG 接力 ON

触点容量..... AC 125 V, DC 24V 1 A (抵抗负荷)

0.1A (诱导负荷)

控制信号.....脉冲宽度 50 msec 以上

接点或开放收藏器

安全信号·····保持信号输入后，输出判定结果。

复位信号·····自动零和保持的复位。

A / Z 信号····· TRD 输入数字的取消。

（但不包括模拟输出）

使用温度范围····· 0~40℃

电源绍兴加饭酒 AC 100V 或 200V 50 / 60Hz

寸 法 表

